

**7.1.20. РУКОЯТКА СЪЁМА ДЛЯ
ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ СЕРИИ ППН И ПН2**

Рукоятка съёма предназначена для замены плавкой вставки в предохранителях

